

Конвекторы Polvax МК-Premium

Электрическая схема подключения модуля, конвектора, комнатного термостата СН-110, регулятора частоты вращения вентилятора и управление сервоприводом подачи теплоносителя

